
FR Date d'émission: 01.01.2021

Instructions de montage du parc pour enfants :

**HL-L100** LxBxH (Extérieur: 101 x 101 x 74 cm)



# IMPORTANT! À CONSERVER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE!

- Il est interdit de laisser dans le parc des objets que l'enfant pourrait utiliser pour grimper ou qui pourraient présenter un risque d'étouffement ou de strangulation. ou qui présentent un risque de suffocation (sacs en plastique) ou de strangulation.
- Tous les raccords vissés du parc doivent toujours être correctement serrés. Vérifiez toutes les pièces toutes les pièces en permanence, sinon des blessures (par exemple, un pincement des doigts) peuvent se produire.
- Le parc doit être éloigné des foyers ouverts ou des sources de chaleur intense (radiateurs, fours, cheminées). (chauffages radiants, fours, cheminées).
- Aucun objet ne peut être placé au-dessus du parc, sauf s'il est spécialement prévu à cet effet (auvent, jouets) (auvent, jouets).
- Le parc ne doit pas être utilisé à l'extérieur, car les influences environnementales peuvent avoir un effet négatif sur la résistance du parc la solidité du parc pour enfants.
- Lorsque vous inclinez ou relevez le parc, retirez la base au préalable, sinon elle risque de tomber et représente donc un risque de blessure !
- Le parc ne doit pas être utilisé sans plancher.
- Si une partie du parc est endommagée, cassée, usée ou manquante, le parc ne doit plus être utilisé est usée ou manquante, le parc ne doit plus être utilisé!

  Les pièces de rechange ne peuvent être obtenues qu'auprès du fabricant!
- Le parc ne peut être utilisé à d'autres fins. (ne peut être utilisé que comme un parc pour bébés et jeunes enfants)
- Les matelas ne doivent pas être empilés les uns sur les autres et ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à 6 cm.
- L'enfant ne doit jamais être laissé sans surveillance dans le parc.

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION!

- Ce parc est adapté aux enfants jusqu'à un poids maximum de 15 kg selon les normes EN. Selon notre propre test, jusqu'à 30 kg le test interne n'est pas lié au test du TÜV.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon humidifié à l'eau tiède (n'utilisez pas de savon ou d'huile) (ne pas utiliser de savon, de nettoyant pour vitres ou d'autres produits de nettoyage).
- Les données d'identification (date, désignation de l'article, détails du fabricant) se trouvent sur la face inférieure de la base.
- N'utilisez que des accessoires testés et proposés par le fabricant !
- Utilisable de 0 à 24 mois



## NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ

✓ Depuis plus de 70 ans

√ Sécurité testée par le TÜV\*.

√ Pas de polluants toxiques

√ 100 % bois de hêtre







Kreuzbergstraße 2 36157 Ebersburg / Thalau Tel: 066556 1378 Whatsapp Chat: 0176 43325141

info@laufgitter-baby.de

Cher client,

nous sommes heureux de votre achat de ce produit et vous assurons vous un long plaisir avec elle. Veuillez lire attentivement chaque étape étape soigneusement pour assembler le parc correctement.



#### Liste des pièces du parc pour enfants HL-L 100


- 4 x côtés de la cage avec des barres rondes
- 4 x lattes de support de plancher de 99 cm de long
- 2 x sections de plancher rembourrées
- 4 x roulettes avec frein
- 4 x axe de support de rouleau M8
- 8 x vis M6 x 40 mm à tête hexagonale
- 1 x clé Allen

# Liste des pièces du parc pour enfants HL-L 75

- 4 x côtés de la cage avec des barres rondes
- 2 x lattes de soutien inférieures de 99 cm de long
- 1 x plancher rembourré
- 4 x roulettes avec frein
- 4 x axe de support de rouleau M8
- 8 x vis M6 x 40 mm à tête hexagonale
- 1 x clé Allen

# Montage photo 1 (100x100 & 75x100 cm) Retirez d'abord les 4 parties du treillis de l'emballage de la boîte et mettre les 8 vis du type M6 x 40 mm prêt. Ensuite, vous commencez avec un joint d'angle. C'est-à-dire une partie avec des douilles vissées verticalement 1 partie avec des trous percés jusqu'à l'autre partie.à l'autre partie. Maintenant, vissez le les deux vis en haut et en bas et en dessous en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à la partie de la grille. Répétez cette étape trois fois jusqu'à ce que vous ayez connecté 4 côtés


de la grille les uns avec les autres.




#### Montage Fig. 2

Vissez maintenant les quatre supports de rouleaux serrer à la main les quatre goupilles de retenue des rouleaux. Maintenant, prenez les rouleaux fournis et les guider vers l'axe. Maintenant, appuyez avec force








#### **ACTIVEZ LE FREIN!**

Vous activez le frein en appuyant sur le petit support avec votre pied. Pour desserrer le frein, tirez le petit levier vers le haut.





#### Structure photo 4 (100x100 cm)

Maintenant, placez les deux étagères sur les bandes de support de l'étagère (99 cm de long). Votre parc est maintenant prêt à être utilisé.

#### Un conseil:

Si vous voulez régler la hauteur du plancher le sol, assurez-vous de suivre les les étapes indiquées à la page 3 à la page 3 :

"Réglage en continu de la hauteur"!



## Image de la structure 5 (75x100)

Pour le modèle 75x100 cm seulement deux bandes de support inférieures sont inclus dans l'étendue de la livraison, car le plancher est en une seule pièce. Placez les bandes de support de l'étagère dans la 2ème barre ronde à partir de la gauche et de la droite pour ce modèle (comme indiqué sur la photo)!

#### Un conseil:

Si vous voulez régler la hauteur du plancher le sol, assurez-vous de suivre les les étapes indiquées à la page 3 à la page 3 :

"Réglage en continu de la hauteur"!



# RÉGLAGE EN CONTINU DE LA HAUTEUR DES PARCS POUR ENFANTS

HL-L 100 (LxIxH: 101x101x74 cm) et HL-L75 (LxIxH:101x75x74 cm)

Date d'émission:

#### **Outils nécessaires**

1x ruban de mesure

#### Liste des pièces 100x100 cm

6 x pièces en bois - deux trous 8 mm 6 x pièces en bois - deux trous de 6 mm

1 x clé Allen

12 x vis M6 x 25 mm

12 x écrou à douille M6

4 x bandes de support d'étagère de 99 cm de long 4 x bandes de support d'étagère de 99 cm de long

#### Liste des pièces 75x100 cm

6 x pièces en bois - deux trous 8 mm 6 x pièces en bois - deux trous de 6 mm

1 x clé Allen

12 x vis M6 x 25 mm

12 x écrou à douille M6

#### Photo 1


Maintenant, vissez les 6 (voir image 2) ou les 4 (voir photo 3) de réglage de la hauteur du parc. Serrez les ajusteurs de hauteur légèrement au début afin d'ajuster la hauteur pouvoir régler la hauteur à l'aide d'une règle pliante avec une règle de pliage. Maintenant, prenez les deux clé Allen pour pouvoir serrer le pour pouvoir serrer les vis.

La distance par rapport au plan de couchage de votre bébé au bord supérieur du parc doit toujours être être d'au moins 30 cm! Par conséquent, réglez les ajusteurs de hauteur

#### Photo 2

à environ 36 cm!

Placez maintenant les bandes de support de l'étagère sur les ajusteurs de hauteur. Soyez attentif Assurez-vous à nouveau que les lattes dans les 2ème et 8ème barres rondes de gauche et de droite de la gauche et de la droite. Maintenant, insérez le plancher. N'utilisez jamais le réglage en hauteur sans



# Fixez le dispositif de réglage de la hauteur à :


Barre ronde Barre ronde Barre ronde 3 3. 8 8. 2.

4 bandes de support d'étagère (99 cm de long).



## Note photo 2

Comme le parc HL-L75 a une base en une seule pièce, les éléments suivants sont nécessaires 2 bandes de support de base (99 cm de long) et 4 dispositifs de réglage de la hauteur inclus dans l'étendue de la livraison. Placez les lattes de support inférieures dans la 2ème barre ronde à partir de la gauche et de la droite pour le modèle HL-L75!



#### NOTE!

Dès que le bébé est capable de se tenir debout, le réglage de la hauteur doit être et placez les lattes de support inférieures (4 x 99 cm de long) sur les lattes du cadre inférieur (voir montage les lattes du cadre (voir montage Fig. 3 & 5)!

#### Liste des pièces du parc pour enfants HL-L 120

4 x côtés de la partie cage

4 x bandes de support d'étagère de 119,5 cm de long

2 x parties inférieures rembourrées 8 x vis M6 x 40 mm à tête hexagonale

4 x roulettes avec frein

1 x clé Allen

4 x axe de support de rouleau M8


#### Montage Fig. 1


Retirez d'abord les 4 parties de la grille du de la boîte et mettre les 8 vis de type M6 x 40 mm prêt. Ensuite, vous commencez avec une connexion d'angle. C'est-à-dire une partie avec des douilles vissées verticalement 1 partie avec des trous percés jusqu'à l'autre partie à l'autre partie. Maintenant, vissez le les deux vis en haut et en bas et en dessous en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à la partie de la grille. Répétez cette étape trois fois jusqu'à ce que vous ayez connecté 4 côtés de la grille les uns avec les autres.




#### Montage Fig. 2

Vissez maintenant les quatre supports de rouleaux serrer à la main les quatre goupilles de retenue des rouleaux. Maintenant, prenez les rouleaux fournis et les guider vers l'axe. Maintenant, appuyez avec force jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" Le rouleau est maintenant engagé,







## **ACTIVEZ LE FREIN!**

Vous activez le frein en appuyant sur le petit support avec votre pied. Pour desserrer le frein, tirez le petit levier vers le haut.



#### Montage Fig. 3

Maintenant, insérez les quatre lattes de support inférieures dans les le parc pour enfants. Assurez-vous que les lattes sont insérées parallèles aux côtés de la cage avec des rouleaux sont insérés. Les supports d'étagères doivent être insérés dans les 2e et 9e barres rondes de chaque côté. Les supports inférieurs doivent être insérés dans les 2e et 9e barres rondes de chaque côté.

2 9 9 2

#### Structure Figure 4

Maintenant, placez soigneusement les deux tablettes dans le parc. Lorsque les étagères sont correctement insérées, aucun espace n'est visible.



# RÉGLAGE EN CONTINU DE LA HAUTEUR DES PARCS POUR ENFANTS

HL-L 120 LxBxH (121x121x74 cm)

#### **Outils nécessaires**

1x ruban de mesure

#### Liste des pièces 120x120 cm

8 x pièces en bois - deux trous 8 mm 8 x pièces en bois - deux trous de 6 mm

1 x clé Allen

16 x vis M6x25 mm

16 x écrou à douille M6

4 x bandes de support d'étagère de 119,5 cm de long

#### Image 1

Maintenant, vissez le 8 (voir photo 2) Serrez les ajusteurs de hauteur légèrement au début pour ajuster la hauteur régler la hauteur avec une règle pliante avec une règle de pliage. Maintenant, prenez les deux clés Allen pour serrer les pour pouvoir serrer les vis.


La distance par rapport au plan de couchage de votre bébé au bord supérieur du parc doit toujours être être d'au moins 30 cm! Par conséquent, réglez les ajusteurs de hauteur

à environ 36 cm !

#### Photo 2

Placez maintenant les bandes de support de l'étagère sur les dispositifs de réglage de la hauteur.

Prendre conscience Assurez-vous une fois de plus que les lattes dans la latte du 2ème rond de la gauche et de la droite. Maintenant, insérez le fond.



Fixez le dispositif de réglage de la hauteur à :

Barre ronde Barre ronde

2. 3. 8. 9. 9. 8. 3. 2.

N'utilisez jamais le réglage de la hauteur sans 4 x bandes de support d'étagère!